

Bâton d'aide à l'habillage en bois Robemed

Pour s'habiller en toute autonomie.

Permet d'enfiler et de retirer vêtements et chaussures plus facilement.

Avec double crochet : un pour vêtements et chaussures et un autre pour monter ou descendre les fermetures Eclair. Adapté aux personnes souffrant de pathologies affectant la préhension.

- Bâton en bois avec crochets métalliques.
- Léger et ergonomique.
- Double crochet : 1 crochet multifonction et 1 crochet fermeture Eclair.
- Longueur manche : 62 cm.

