

FICHE TECHNIQUE

Ciseaux d'urgence robuste et brise vitre - livré avec pochette

Ciseaux d'urgence pour couper tissus, cuirs, plastiques et également utile pour briser les vitres

Cette paire de ciseaux d'urgence permet de couper tissus, cuirs, plastiques ou encore ceintures de sécurité.

Sa double fonction permet également de l'utiliser comme brise vitres.

Se loge dans une trousse de secours ou dans la voiture.

Gaucher comme droitier, son ergonomie lui permet d'être utilisé par tous.

Utilisation :

Ces ciseaux permettent la découpe de matériaux épais facilement, ainsi que le bris de vitres en cas d'urgence grâce à la poignée de saisie en plastique.

Mode d'emploi :

- Sortir les ciseaux d'urgence de leur pochette plastique.
- Pour une utilisation de la fonction ciseaux, placer les doigts dans les deux boucles et les utiliser comme des ciseaux normaux.
- Pour une utilisation de la fonction bris de vitre, fermer les deux parties du ciseau, positionner la main autour de la poignée en plastique sur les lames du ciseau et utiliser la pointe en métal pour briser la vitre avec un mouvement ferme.

Précaution d'emploi :

Protéger les yeux et porter des vêtements couvrants pour l'utilisation de la fonction brise vitre, risque de projections de bris de verre et de coupures.

Composition :

Lames en acier inoxydable, manche en ABS, pochette en tissus

Dimensions :

250 x 150 x 20 mm

Poids :

440 grammes (ciseaux + pochette)

Coloris :

- Ciseaux couleur noire et inox
- Pochette grise et noire

