

SOUPLANIOS

Désinfectant • Assouplissant du linge

Indications

Assouplissant désinfectant du linge, en fin de cycle de lavage.

SOUPLANIOS possède une action rémanente et évite la prolifération microbienne dans le linge humide.

Mode d'emploi

SOUPLANIOS s'utilise à la dilution de 0,125% dans la dernière eau de rinçage, soit un bouchon doseur de 50 ml ou 2 pressions de pompe pour 8 kg de linge, ou 40 litres d'eau.

Composition qualitative

- Assouplissant cationique
- Tensioactif non-ionique
- Désinfectant
- Parfum

Données physico-chimiques

- Liquide de couleur bleue
- Densité à +20°C : \approx 0.997
- pH à +20°C : \approx 3.1

Propriétés microbiologiques

- Bactéricide (NF EN 1040).
- Bactéricide selon NF EN 1276 (3 heures).
- Activité fongicide sur *Candida albicans* (NF EN 1275).
- Fongicide selon NF EN 1650 (*C. albicans* / 3 heures – *A. niger* / 6 heures).

Précautions d'emploi

Se référer à la Fiche de Données de Sécurité et à l'étiquette. Produit classé selon la Directive Européenne « Préparations dangereuses » 1999/45/CE.

Conditionnements

Carton de 4 bidons de 5 Lréf. 203.034
Bidon de 25 Lréf. 203.017
Fût de 200 kgréf. 203.005

05a-203FR



Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes • France
Tél : + 33 3 20 67 67 67
Fax : + 33 3 20 67 67 68

