

## FICHE TECHNIQUE

### Nettoyant désinfectant multi-surfaces - sans Cov - 4D

+

Extrêmement concentré 1L = 50L de produit prêt à l'emploi - avec acide lactique  
- Fabrication Française.

Détruit 99,9% des micro-organismes. Actifs 100% d'origine végétale. Formulés sans dérivés pétroliers ou additifs chimiques. Biodégradabilité ultime à 100% de la formule. Convient au contact alimentaire selon l'arrêté du 08/09/1999.

Formule hyper concentrée à diluer à 2% (soit 20ml de produit pour 1 litre d'eau). Propriétés dégraissantes et nettoyantes renforcées. Efficace sur les micros dépôts de calcaire.

#### Propriétés microbiologiques pour une dilution à 2%:

- Bactéricide EN1276 & EN13697: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae en 5 min à 20°C, condition de saleté, 3g/L albumine bovine. - Levuricide EN1650 & EN13697: Candida Albicans en 5 min à 20°C, condition de saleté, 3g/L albumine bovine.

Convient à toutes les surfaces lavables: sols, plans de travail, éviers, parois verticales, petits matériels.

Indiqué pour les collectivités, les cuisines et restaurations collectives, les sanitaires, les établissements de santé, les crèches, les locaux industriels et techniques...

- pH pur: 2 +/- 0,5.
- pH dilué à 2%: 2,8 +/- 0,5.
- Sans parfum.
- Compatible avec l'inox et tous matériaux.
- Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles (marbre, pierres fragiles).
- Convient au contact alimentaire (arrêté du 08/09/1999).
- Sans rinçage (sauf sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires).

Utilisation en lavage manuel, en pulvérisation, trempage, auto-laveuse (1% en nettoyage, 2% en désinfection) et centrale de dilution.

Composition Biocide TP2-TP4: Acide lactique (CAS 79-33-4) 14,96% m/m; 5-15% tensioactifs anioniques, <5% tensioactifs non ioniques. Formule soutenue dans le cadre de la réglementation BPR N°528/2012.

#### **Conditionnement disponible :**

- Bidon de recharge 5L

Fabrication Française.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.*

*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

*Produit biocide (AL) à usage professionnel et grand public (TP2 et TP4) -*

**Produits corrosifs ou caustiques pour la peau et les muqueuses en cas de**

Robé Médical 26 Rue de la République 69201 Lyon Cedex 03 France

**Demande d'information:** info-produit@robe-medical.com



**robé**  
+ médical