


## MODE D'EMPLOI

### **Pédalier d'exercice pliable avec compteur multifonctions**




Ce pédalier est un vélo d'exercice compact qui se range facilement lorsqu'il n'est pas utilisé. Utilisez-le régulièrement pour stimuler la circulation sanguine et augmenter la force musculaire : c'est un excellent moyen de profiter d'un entraînement cardiovasculaire modéré. Placez-le sur une table pour faire travailler vos bras ou sur le sol pour faire un exercice de type vélo depuis votre chaise.


## Remplacement de la batterie




1 - Retirez l'unité d'écran de son socle.



2 - Au dos de l'écran, pivoter le clapet et retirer la pile.




3 - Insérer une nouvelle pile 1,5VAG13, côté positif vers le bas et fermer le clapet.




4 - Replacer l'unité écran dans son socle.

## Installation facile en 2 étapes!




1 - Tirer fermement sur l'anneau à la jonction du cadre.




2 - Tirer la jambe vers l'extérieur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche; répétez avec l'autre jambe.

## Fonction d'affichage


Pour mettre en route l'affichage, appuyez une fois sur le bouton rouge ou commencez à pédaler. L'affichage s'éteint automatiquement après 4 minutes d'inactivité. Toutes les fonctions d'affichage sont activées dès que vous commencez à pédaler. Pour basculer entre les différentes catégories, appuyez sur le bouton rouge jusqu'à ce que la flèche pointe vers la fonction désirée.




**CNT** : Nombre de rotations effectuées




**TIME** : Durée de l'entraînement.



**CAL** : Estimation des calories brûlées.



**R.P.M.**: Rotations par minute.



**SCAN** : Basculer (TIME > CNT > RPM > CAL).